TOTO installatiehandleidingen – Nederlandse tekstversie (WX, RG, RX)

Let op

Dit document bevat de Nederlandse vertaling van de Engelse tekst in de installatiehandleidingen van TOTO. Het is een tekstversie zonder figuren: de installatiestappen zelf staan in tekeningen, dus gebruik daarvoor het originele PDF.

- Onderdeelcodes (A-1, C-6, B-11 enz.) verwijzen naar het onderdelendiagram in het originele PDF.
- Bron: TOTO NEOREST WX1/WX2 (D07G97), WASHLET RG / RG Lite (D07B39) en WASHLET RX installatiehandleidingen. Vertaling gemaakt met toestemming van TOTO.

NEOREST WX1 / WX2

Lees dit hoofdstuk "Veiligheidsvoorschriften" zorgvuldig vóór het begin van de installatie en volg alle veiligheidswaarschuwingen en voorzorgen op.

Betekenis van de symbolen: WAARSCHUWING = verkeerd gebruik kan de dood of ernstig letsel veroorzaken. LET OP = verkeerd gebruik kan letsel of materiële schade veroorzaken.

Waarschuwing

- Gebruik dit product niet met een andere voeding dan de opgegeven voeding (AC 220-240 V, 50 Hz). Anders kan hitte of brand ontstaan.
- Demonteer en monteer het hoofdtoestel niet terwijl de stroom aan staat of er water naar het hoofdtoestel stroomt. Anders kunnen elektrische schokken of storingen optreden.
- Controleer of de aansluiting op het stroomnet correct is uitgevoerd. Anders kunnen elektrische schokken of brand ontstaan.
- Gebruik het product niet als het netsnoer of de netaansluiting beschadigd is of de netaansluiting los zit. Anders kunnen elektrische schokken of brand ontstaan.
- Dit is een elektrisch product. Plaats het niet op een plek waar water erop kan komen en niet in een vochtige omgeving waar water op het oppervlak kan condenseren. Installeer bij gebruik in een badkamer een ventilator of opening, zodat er voldoende luchtverversing is om extreme vochtigheid te voorkomen. Anders kunnen elektrische schokken of brand ontstaan.

- Installeer een stroomaansluiting niet direct onder een watertoevoerpunt en laat de watertoevoerslang de stroomaansluiting niet raken. Anders kan condens brand, elektrische schokken, hitte of kortsluiting veroorzaken.
- Sluit het product altijd aan op de koudwatertoevoer. Aansluiting op warm water kan brandwonden en schade aan het apparaat veroorzaken.
- Gebruik geen ander water dan is toegestaan volgens de wetten en voorschriften van het gebruiksgebied. Gebruik uitsluitend drinkwater, geen zeewater of gerecycled water. Anders kunnen huidirritatie en storingen ontstaan.
- Controleer of de bedrading correct is aangesloten (aansluiting L: fase, aansluiting N: nul). Foutieve bedrading kan een mechanisch defect veroorzaken.
- Installeer het product niet op rijdende voertuigen zoals voertuigen op wielen of boten. Anders kunnen brand, elektrische schokken, kortsluiting of storingen ontstaan. De toiletzitting, het toiletdeksel, het hoofdtoestel of andere onderdelen kunnen losraken en vallen, met letsel tot gevolg.
- Sluit altijd aan via een aardlekschakelaar (30 mA of minder).
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het ter voorkoming van gevaar worden vervangen door de reparatieafdeling van de fabrikant of een gelijkwaardige specialist.
- Volg bij de installatie de regionale voorschriften en normen voor installatie- en elektrawerkzaamheden.
- In de vaste bedrading moet een alpolige scheiding zijn opgenomen.
- Doe niets wat het netsnoer of de netaansluiting kan beschadigen. Sla, trek, draai of buig het niet overmatig, beschadig of wijzig het niet en verhit het niet. Plaats er ook niets zwaars op en bind of klem het niet af. Een beschadigd netsnoer kan brand, elektrische schokken, hitte of kortsluiting veroorzaken.
- Stoot niet direct tegen het porselein. Dit kan het porselein breken en letsel, materiële schade of een waterlek veroorzaken.
- Houd het product bij het afzonderlijk dragen altijd vast aan het porselein. Dragen aan een ander onderdeel kan het product breken en letsel, materiële schade of een waterlek veroorzaken.

Let op

- Installeer de Washlet correct volgens de installatiehandleiding. Onjuiste installatie kan waterlekkage, elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Verwijder de afvoerplug met waterfilter niet terwijl de afsluiter open staat. Dit veroorzaakt waterlekkage.
- Til het product niet op aan de toiletzitting of het toiletdeksel. Het hoofdtoestel kan dan losraken en vallen, met letsel tot gevolg.

- Zorg dat de plus- en mintekens op de batterijen juist zijn uitgelijnd voordat u ze plaatst. Anders kunnen de batterijen gaan lekken, warm worden, barsten of ontbranden.
- Vouw of knel de watertoevoerslang niet af en beschadig hem niet door er met een scherp voorwerp in te snijden. Dit kan waterlekkage veroorzaken.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als het product lange tijd niet wordt gebruikt. Anders kunnen de batterijen gaan lekken.
- Dit product is geclassificeerd als Klasse I-apparatuur en moet geaard zijn. Installeer het zo dat de stroomonderbreker bereikbaar is. Gebruik de nieuwe slangenset die bij dit apparaat is meegeleverd en hergebruik geen oude slangenset.

Voorzorgen vóór de installatie

- Zet de stroom en de watertoevoer van het product pas aan als het installatiewerk is voltooid.
- Beschadig de aansluitonderdelen van de watertoevoerslang (C-6) niet.
- De waterdruk ligt tussen 0,1 MPa <dynamisch> en 1,0 MPa <statisch>. Gebruik het toestel binnen dit drukbereik. Bij een lage waterdruk wordt de toiletpot mogelijk niet goed doorgespoeld.
- De temperatuur van het toegevoerde water moet tussen 0 en 35 °C liggen. Controleer dit.
- De omgevingstemperatuur tijdens gebruik moet tussen 0 en 40 °C liggen. Controleer dit.
- Gebruik uitsluitend de bij het product geleverde watertoevoerslangen (C-6).
- *Omdat elk product in de fabriek een waterdoorstroomtest ondergaat, kan er water in het product achterblijven. Dit water wijst niet op een probleem met het product.
- De verpakkingszak aan het uiteinde van de watertoevoerslang (C-6) beschermt tegen beschadiging. Verwijder hem niet vóór de bijbehorende stap in de installatieprocedure.
- Voer de bedrading correct uit volgens de specificaties van dit product (nominaal vermogen 7 A of meer, 220-240 VAC (50 Hz)). *Voeding en nominaal vermogen staan vermeld op het label van dit product.
- Sluit het snoer 60227 IEC 53 aan op de connector (A-11).

Aanwijzingen in de installatiestappen

- Aangegeven symbolen: werk dat door de installateur moet worden uitgevoerd; richting van de werkstroom; visuele controle vereist.

- Controleer of er geen snoeren in het gearceerde gebied liggen en installeer zo dat het snoer niet wordt geklemd.
- Taalkeuze op het display van de afstandsbediening: 1. DEUTSCH, 2. FRANÇAIS, 3. ENGLISH, 4. ITALIANO.
- Houd het hele label (zitsensorgebied) met uw hand of arm aangeraakt (blijf aanraken tot stap 3).
- Voer stap 2 en 3 uit binnen twee minuten na stap 1; voer stap 3 uit binnen twee minuten na stap 2.
- Als het product niet werkt na het indrukken van knoppen op de afstandsbediening: zie de handleiding.
- Verwijder het label van het zitsensorgebied niet. (Het laat de klant zien waar de zitsensor zit.)

Informatie voor de installateur

- Vul de benodigde gegevens in op de garantiekaart en overhandig deze aan de klant.
- Leg de klant de functies en de bediening van het product uit.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld in een onbewoond, nieuw gebouwd pand): zet de stroom uit bij de groepenkast en verwijder de batterijen uit de afstandsbediening om lekkage te voorkomen.
- Controleer na de proefwerking: druk 5 keer op de knop; er moet een elektronische pieptoon klinken. Klinkt er geen pieptoon, begin dan opnieuw bij stap 1.

WASHLET RG / RG Lite

Lees dit hoofdstuk "Veiligheidsvoorschriften" zorgvuldig vóór het begin van de installatie en volg alle veiligheidswaarschuwingen en voorzorgen op. WAARSCHUWING = verkeerd gebruik kan de dood of ernstig letsel veroorzaken. LET OP = verkeerd gebruik kan letsel of materiële schade veroorzaken.

Waarschuwing

- Gebruik dit product niet met een andere voeding dan de opgegeven voeding (AC 220-240 V, 50 Hz). Anders kan hitte of brand ontstaan.
- Demonteer en monteer het hoofdtoestel niet terwijl de stroom aan staat of er water naar het hoofdtoestel stroomt. Anders kunnen elektrische schokken of storingen optreden.
- Controleer of de aansluiting op het stroomnet correct is uitgevoerd. Anders kunnen elektrische schokken of brand ontstaan.

- Knip het koordje (C-9-1) dat het hoofdtoestel (C-1) met de bevestigingsplaat verbindt niet door. Anders kunnen brand, elektrische schokken, oververhitting, kortsluiting of een defect ontstaan.
- Gebruik het product niet als het netsnoer of de netaansluiting beschadigd is of de netaansluiting los zit. Anders kunnen elektrische schokken of brand ontstaan.
- Dit is een elektrisch product. Plaats het niet op een plek waar water erop kan komen en niet in een vochtige omgeving waar water op het oppervlak kan condenseren. Installeer bij gebruik in een badkamer een ventilator of opening, zodat er voldoende luchtverversing is om extreme vochtigheid te voorkomen. Anders kunnen elektrische schokken of brand ontstaan.
- Installeer een stroomaansluiting niet direct onder een watertoevoerpunt en laat de watertoevoerslang de stroomaansluiting niet raken. Anders kan condens brand, elektrische schokken, hitte of kortsluiting veroorzaken.
- Sluit het product altijd aan op de koudwatertoevoer. Aansluiting op warm water kan brandwonden en schade aan het apparaat veroorzaken.
- Gebruik geen ander water dan is toegestaan volgens de wetten en voorschriften van het gebruiksgebied. Gebruik uitsluitend drinkwater, geen zeewater of gerecycled water. Anders kunnen huidirritatie en storingen ontstaan.
- Controleer of de bedrading correct is aangesloten (aansluiting L: fase, aansluiting N: nul). Foutieve bedrading kan een mechanisch defect veroorzaken.
- Installeer het product niet op rijdende voertuigen zoals voertuigen op wielen of boten. Anders kunnen brand, elektrische schokken, kortsluiting of storingen ontstaan. De toiletzitting, het toiletdeksel, het hoofdtoestel of andere onderdelen kunnen losraken en vallen, met letsel tot gevolg.
- Sluit altijd aan via een aardlekschakelaar (30 mA of minder).
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het ter voorkoming van gevaar worden vervangen door de reparatieafdeling van de fabrikant of een gelijkwaardige specialist.
- Doe niets wat het netsnoer of de netaansluiting kan beschadigen. Sla, trek, draai of buig het niet overmatig, beschadig of wijzig het niet en verhit het niet. Plaats er ook niets zwaars op en bind of klem het niet af. Een beschadigd netsnoer kan brand, elektrische schokken, hitte of kortsluiting veroorzaken.
- Volg bij de installatie de regionale voorschriften en normen voor installatie- en elektrawerkzaamheden.
- In de vaste bedrading moet een alpolige scheiding zijn opgenomen.

Let op

- Duw het hoofdtoestel stevig op de bevestigingsplaat. Duw tot u een klik hoort en trek het daarna iets naar u toe om te controleren dat het product niet loskomt. Anders kan het hoofdtoestel losraken en vallen, met letsel tot gevolg.
- Installeer de Washlet correct volgens de installatiehandleiding. Onjuiste installatie kan waterlekkage, elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Til het product niet op aan de toiletzitting of het toiletdeksel. Het hoofdtoestel kan dan losraken en vallen, met letsel tot gevolg.
- Zorg dat de plus- en mintekens op de batterijen juist zijn uitgelijnd voordat u ze plaatst. Anders kunnen de batterijen gaan lekken, warm worden, barsten of ontbranden.
- Vouw of knel de watertoevoerslang niet af en beschadig hem niet door er met een scherp voorwerp in te snijden. Dit kan waterlekkage veroorzaken.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als het product lange tijd niet wordt gebruikt. Anders kunnen de batterijen gaan lekken.
- Verwijder de afvoerplug met waterfilter niet terwijl de afsluiter open staat. Dit veroorzaakt waterlekkage.
- Dit product is geclassificeerd als Klasse I-apparatuur en moet geaard zijn. Installeer het zo dat de stroomonderbreker bereikbaar is. Gebruik de nieuwe slangenset die bij dit apparaat is meegeleverd en hergebruik geen oude slangenset.

Voorzorgen vóór de installatie

- Zet de stroom en de watertoevoer van het product pas aan als het installatiewerk is voltooid.
- Voer de bedrading correct uit volgens de specificaties van dit product (nominaal vermogen 7 A of meer, 220-240 VAC (50 Hz)). *Voeding en nominaal vermogen staan vermeld op het label van dit product.
- Beschadig de aansluitonderdelen van de watertoevoerslang (C-2) niet.
- De waterdruk ligt tussen 0,1 MPa <dynamisch> en 1,0 MPa <statisch>. Gebruik het toestel binnen dit drukbereik.
- Sluit het snoer 60227 IEC 53 aan op de connector (A-8).
- De temperatuur van het toegevoerde water moet tussen 0 en 35 °C liggen. Controleer dit.
- De omgevingstemperatuur tijdens gebruik moet tussen 0 en 40 °C liggen. Controleer dit.
- Gebruik uitsluitend de bij het product geleverde watertoevoerslangen (C-2).

- *Omdat elk product in de fabriek een waterdoorstroomtest ondergaat, kan er water in het product achterblijven. Dit water wijst niet op een probleem met het product.
- De verpakkingszak aan het uiteinde van de watertoevoerslang (C-2) beschermt tegen beschadiging. Verwijder hem niet vóór stap 8-6.
- De volgende omstandigheden kunnen het bereik van de afstandsbediening beïnvloeden, waardoor deze het hoofdtoestel niet kan bedienen: de ruimte of de indeling van sanitair stoort; de kleur van plafond of wanden is te donker of hun vorm of materiaal stoort; er hangt een rek of kast aan de wand achter het hoofdtoestel; er wordt een omvormer-verlichtingssysteem (inverter) gebruikt. Oplossing: verplaats de afstandsbediening of probeer het vanaf de tegenoverliggende wand.

Aanwijzingen in de installatiestappen

- Aangegeven symbolen: werk dat door de installateur moet worden uitgevoerd; richting van de werkstroom; handelingen die het product automatisch uitvoert; visuele controle vereist.
- Plaats de toiletpot (zie de installatiehandleiding van de toiletpot).
- Steek C-9 in A-7 tot u een klik hoort. Controleer na het monteren van C-9-1 dat het niet losgaat als u eraan trekt.
- Steek C-1 in A-7 tot u een klik hoort. Controleer na het monteren van C-1 dat het niet loskomt als u eraan trekt.
- WAARSCHUWING: demonteer en monteer het hoofdtoestel niet terwijl de stroom aan staat of er water naar het hoofdtoestel stroomt. Anders kunnen elektrische schokken of storingen optreden.
- Sluit de hoofdkraan. Open de hoofdkraan weer als de watertoevoer is aangesloten. Open daarna de afsluiter (B-11).
- Bind C-6 en C-3 samen met D-6. Duw C-6 en C-5 zo in de toiletpot dat ze van opzij niet zichtbaar zijn.
- Zet de groep in de groepenkast op AAN.
- Boormaten en afstanden voor de wandbevestiging: zie de figuren in het originele PDF (Ø3 mm, Ø6 mm, 33 mm).

WASHLET RX

Lees dit hoofdstuk "Veiligheidsvoorschriften" zorgvuldig vóór het begin van de installatie en volg alle veiligheidswaarschuwingen en voorzorgen op. WAARSCHUWING = verkeerd gebruik kan de dood of ernstig letsel veroorzaken. LET OP = verkeerd gebruik kan letsel

of materiële schade veroorzaken. Voorbeelden van symbolen: een verbodssymbool geeft een verboden gebruik aan; een verplichtingssymbool geeft een vereiste stap in het gebruik van dit product aan.

Dit product is geclassificeerd als Klasse I-apparatuur en moet geaard zijn. Installeer het zo dat de stroomonderbreker bereikbaar is. Gebruik de nieuwe slangenset die bij dit apparaat is meegeleverd en hergebruik geen oude slangenset.

Waarschuwing

- Gebruik dit product niet met een andere voeding dan de opgegeven voeding (AC 220-240 V, 50 Hz). Anders kan hitte of brand ontstaan.
- Gebruik geen beschadigd netsnoer, beschadigde elektrische draad of beschadigd aansluitdeel. Gebruik voor de aansluiting geen los netsnoer of losse elektrische draad. Anders kunnen elektrische schokken of brand ontstaan.
- Installeer een stroomaansluiting niet direct onder een watertoevoerpunt en laat de watertoevoerslang de stroomaansluiting niet raken. Condens kan in de stroomaansluiting dringen en brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik geen ander water dan is toegestaan volgens de wetten en voorschriften van het gebruiksgebied. Gebruik uitsluitend drinkwater, geen zeewater of gerecycled water. Anders kunnen huidirritatie en storingen ontstaan.
- Installeer het product niet op rijdende voertuigen zoals boten of campers. Anders kunnen brand, elektrische schokken, kortsluiting of andere storingen ontstaan. De toiletzitting, het deksel, het hoofdtoestel of andere onderdelen kunnen losraken en vallen, met letsel tot gevolg.
- Doe niets wat het netsnoer, de elektrische draad of het aansluitdeel kan beschadigen. Sla, trek, draai of buig deze niet overmatig, beschadig of wijzig ze niet en verhit ze niet. Plaats er ook niets zwaars op en bind of klem ze niet af. Een beschadigd netsnoer kan brand, elektrische schokken, hitte of kortsluiting veroorzaken.
- Overschrijd het nominale vermogen van uw bedrading niet. Als één stopcontact via een verlengsnoer of adapters veel apparaten voedt, kan oververhitting brand veroorzaken.
- Demonteer en monteer het hoofdtoestel niet terwijl de stroom aan staat of er water naar het hoofdtoestel stroomt. Anders kunnen elektrische schokken of storingen optreden.
- Controleer of de aansluitdelen van de stroom en de elektrische draad correct zijn aangesloten. Anders kunnen elektrische schokken of brand ontstaan.
- Dit is een elektrisch product. Plaats het niet op een plek waar water erop kan komen en niet in een vochtige omgeving waar water op het oppervlak kan condenseren. Installeer bij gebruik in een badkamer een ventilator of opening, zodat er voldoende

luchtverversing is om extreme vochtigheid te voorkomen. Anders kunnen elektrische schokken of brand ontstaan.

- Sluit het product altijd aan op de koudwatertoevoer. Aansluiting op warm water kan brandwonden en schade aan het apparaat veroorzaken.
- Controleer of het product op de juiste wijze is geaard. Gebruik als aarde koperdraad met een aardweerstand van maximaal 100 Ω en een diameter van minimaal 1,6 mm. Zonder aarding kan een defect of lekstroom elektrische schokken veroorzaken. *Als er geen aarding is, laat deze dan door de installateur aanbrengen.
- Controleer of de bedrading correct is aangesloten (aansluiting L: fase, aansluiting N: nul). Foutieve bedrading kan een mechanisch defect veroorzaken.
- Installeer de voeding (het apparaat) voor de elektrische stroom als volgt: plaats de voeding en de aansluiting minimaal 0,60 m van de buitenrand van een douchecabine of bad. Anders kunnen brand of elektrische schokken ontstaan. *Als de bedrading nog niet is uitgevoerd, laat dit dan door de installateur doen.
- Gebruik altijd een voeding met aardedraad (3-polig) die is aangesloten op een aardlekschakelaar (30 mA of minder).
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het ter voorkoming van gevaar worden vervangen door de reparatieafdeling van de fabrikant of een gelijkwaardige specialist.
- Volg bij de installatie de regionale voorschriften en normen voor installatie- en elektrawerkzaamheden.
- In de vaste bedrading moet een alpolige scheiding zijn opgenomen.

Let op

- Til het product niet op aan de toiletzitting of het toiletdeksel. Het hoofdtoestel kan dan losraken en vallen, met letsel tot gevolg.
- Vouw of knel de watertoevoerslang niet af en beschadig hem niet door er met een scherp voorwerp in te snijden. Dit kan waterlekkage veroorzaken.
- Verwijder de afvoerplug met waterfilter niet terwijl de afsluiter open staat. Dit veroorzaakt waterlekkage.
- Installeer de Washlet correct volgens de installatiehandleiding. Onjuiste installatie kan waterlekkage, elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Duw het hoofdtoestel stevig op de bevestigingsplaat. Duw tot u een klik hoort en trek het daarna iets naar u toe om te controleren dat het product niet loskomt. Anders kan het hoofdtoestel losraken en vallen, met letsel tot gevolg.
- Zorg dat de plus- en mintekens op de batterijen juist zijn uitgelijnd voordat u ze plaatst. Anders kunnen de batterijen gaan lekken, warm worden, barsten of ontbranden.

- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als het product lange tijd niet wordt gebruikt. Anders kunnen de batterijen gaan lekken.

Voorzorgen vóór de installatie

- Zet de stroom en de watertoevoer van het product pas aan als het installatiewerk is voltooid.
- Beschadig de aansluitonderdelen van de watertoevoerslang (C-2) niet.
- De waterdruk ligt tussen 0,1 MPa <dynamisch> en 1,0 MPa <statisch>. Gebruik het toestel binnen dit drukbereik.
- De temperatuur van het toegevoerde water moet tussen 0 en 35 °C liggen. Controleer dit.
- De omgevingstemperatuur tijdens gebruik moet tussen 0 en 40 °C liggen. Controleer dit.
- Gebruik uitsluitend de bij het product geleverde watertoevoerslangen (C-2).
- *Omdat elk product in de fabriek een waterdoorstroomtest ondergaat, kan er water in het product achterblijven. Dit water wijst niet op een probleem met het product.
- De verpakkingszak aan het uiteinde van de watertoevoerslang (C-2) beschermt tegen beschadiging. Verwijder hem niet vóór de bijbehorende stap in de installatieprocedure.
- Voer de bedrading correct uit volgens de specificaties van dit product (nominaal vermogen 7 A of meer, 220-240 VAC (50 Hz)). *Voeding en nominaal vermogen staan vermeld op het label aan de achterkant van dit product.
- Sluit het snoer 60227 IEC 53 aan op de connector (A-8).

Informatie voor de installateur

- Werk dat door de installateur moet worden uitgevoerd, is in de figuren gemarkeerd.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld in een onbewoond, nieuw gebouwd pand): zet de stroom uit bij de groepenkast en verwijder de batterijen uit de afstandsbediening om lekkage te voorkomen.
- Maten en boorafstanden (in mm): zie de figuren in het originele PDF.

WASHLET RW

Lees dit hoofdstuk "Veiligheidsvoorschriften" zorgvuldig vóór het begin van de installatie en volg alle veiligheidswaarschuwingen en voorzorgen op. WAARSCHUWING = verkeerd gebruik kan de dood of ernstig letsel veroorzaken. LET OP = verkeerd gebruik kan letsel of materiële schade veroorzaken.

Dit product valt onder klasse I en moet worden geaard. Installeer het zo dat het stopcontact en de groepenautomaat bereikbaar zijn. Gebruik de nieuwe slangenset die bij het product wordt geleverd en hergebruik geen oude slangenset.

Waarschuwing

- Gebruik dit product niet met een andere voeding dan de gespecificeerde (AC 220-240 V, 50 Hz). Dit kan hitte of brand veroorzaken.
- Gebruik het product niet als het netsnoer of de stroomaansluiting beschadigd is of de stroomaansluiting los zit. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Installeer geen stroomaansluiting direct onder een waterpunt. Laat de watertoevoerslang de stroomaansluiting niet raken. Dit kan condensatie veroorzaken, met brand, een elektrische schok, hitte of kortsluiting tot gevolg.
- Gebruik geen ander water dan wat volgens de wetten en voorschriften van het gebruiksgebied is toegestaan. Gebruik alleen drinkwater. Gebruik geen zeewater of gerecycled water. Dit kan huidirritatie en storingen veroorzaken.
- Installeer het product niet in rijdende voertuigen zoals boten of campers. Dit kan brand, een elektrische schok, kortsluiting of andere storingen veroorzaken. De wc-bril, het deksel, de hoofdunit of andere onderdelen kunnen losraken en vallen, met letsel als gevolg.
- Doe niets wat het netsnoer of de stroomaansluiting kan beschadigen. Sla, trek, draai, buig of verhit het netsnoer of de stroomaansluiting niet overmatig, verander ze niet en beschadig ze niet. Plaats er ook niets zwaars op en bind of knijp ze niet af. Een beschadigd netsnoer kan brand, een elektrische schok of kortsluiting veroorzaken.
- Demonteer en monteer de hoofdunit niet terwijl de stroom aanstaat of er water naar de hoofdunit stroomt. Anders kunnen een elektrische schok of storingen ontstaan.
- Snijd het koordje (C-10-1) dat de hoofdunit (C-1) met de bevestigingsplaat verbindt niet door. Dit kan brand, een elektrische schok, oververhitting, kortsluiting of een defect veroorzaken.
- Controleer of de stroomaansluiting correct is aangesloten. Anders kunnen een elektrische schok of brand ontstaan.
- Dit is een elektrisch product. Plaats het niet op een plek waar waarschijnlijk water op komt. Plaats het product niet in een vochtige omgeving waar water op het oppervlak van het product kan ontstaan. Gebruik je het product in een badkamer, installeer dan een ventilator of ventilatieopening, zodat de badkamer voldoende luchtstroom heeft om extreme vochtigheid te voorkomen. Anders kunnen een elektrische schok of brand ontstaan.
- Sluit het product altijd aan op de koudwatertoevoer. Aansluiting op warmwatertoevoer kan brandwonden en schade aan het apparaat veroorzaken.

- Controleer of de bedrading correct is aangesloten (L-aansluiting: fase, N-aansluiting: nul). Verkeerde bedrading kan een mechanische storing veroorzaken.
- Sluit het product altijd aan op een aardlekschakelaar (30 mA of minder).
- Als het netsnoer beschadigd is, laat het dan, om gevaar te voorkomen, vervangen door de reparatiedienst van de fabrikant of een gelijkwaardige specialist.
- Houd je bij de installatie van dit product aan de regionale voorschriften en normen voor installatie- en elektrawerkzaamheden.
- In de vaste bedrading moet een scheidingsinrichting voor alle polen worden opgenomen.

Let op

- Installeer de WASHLET naar behoren volgens de installatiehandleiding. Onjuiste installatie kan waterlekkage, een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Til het product niet op aan de wc-bril of het deksel. Hierdoor kan de hoofdunit losraken en vallen, met letsel als gevolg.
- Vouw of knijp de watertoevoerslang niet af en beschadig hem niet door er met een scherp voorwerp in te snijden. Dit kan waterlekkage veroorzaken.
- Verwijder het afvoerventiel van het waterfilter niet terwijl de afsluiter open staat. Dit leidt tot waterlekkage.
- Duw de hoofdunit van het product stevig op de bevestigingsplaat. Trek de hoofdunit nadat je hem tot een klik hebt aangedrukt iets naar je toe om te controleren dat hij niet loskomt. Doe je dit niet, dan kan de hoofdunit losraken en letsel veroorzaken.
- Let bij het plaatsen van de batterijen op dat de plus- en mintekens juist zijn uitgelijnd. Anders kunnen de batterijen lekken, warm worden, scheuren of ontbranden.
- Haal de batterijen uit de afstandsbediening als het product lange tijd niet wordt gebruikt. Doe je dit niet, dan kunnen de batterijen gaan lekken.

Voorzorgen vóór de installatie

- Zet de stroom en de watertoevoer naar het product pas aan als de installatiewerkzaamheden klaar zijn.
- Beschadig de aansluitonderdelen van de watertoevoerslang (C-2) niet.
- De waterdruk ligt tussen 0,1 MPa <dynamisch> en 1,0 MPa <statisch>. Gebruik het apparaat binnen dit drukbereik.
- De temperatuur van het toevoerwater moet tussen 0 en 35 °C liggen. Controleer of de temperatuur binnen dit bereik valt.
- De omgevingstemperatuur tijdens gebruik moet tussen 0 en 40 °C liggen. Controleer of de temperatuur binnen dit bereik valt.

- Gebruik alleen de watertoevoerslang (C-2) die bij het product is geleverd. Omdat elk product in de fabriek een waterdoorstroomtest ondergaat, kan er nog water in het product zitten. Dit water duidt niet op een probleem met het product.
- Het verpakkingszakje op het uiteinde van de watertoevoerslang (C-2) beschermt tegen beschadiging. Verwijder het daarom pas bij de stap die in de installatieprocedure wordt genoemd.
- Voer de bedrading correct uit volgens de specificaties van dit product (nominaal vermogen 7 A of meer, 220-240 V AC (50 Hz)). *Voeding en nominaal opgenomen vermogen staan op het typeplaatje van dit product.
- Sluit het snoer 60227 IEC 53 aan op de connector (A-8).

Informatie voor de installateur

- Vul de benodigde gegevens op de garantiekaart in en overhandig deze aan de klant.
- Leg de klant de functies en de bediening van het product uit.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld in een onbewoond, nieuw gebouwd pand): zet de stroom uit bij de groepenkast en verwijder de batterijen uit de afstandsbediening om lekkage te voorkomen.
- Maten en boorafstanden (in mm): zie de figuren in het originele PDF.